ЧИСТАЯ
компания

Чистая Компания - официальный дистрибьютор немецкого концерна Alfred KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru

QUICKSTART

Puzzi 10/1 - Puzzi 10/2

-***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ***

Это только краткое руководство! Перед применением устройства или проведением технического обслуживания ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, поставляющейся с устройством.
Несоблюдение требований руководства по эксплуатации и техники безопасности может привести к повреждению устройства и создать опасность для пользователя и других лиц.

Ввод в эксплуатацию

1

A

B

C

A Снять крышку резервуара грязной воды.
B Извлечь резервуар для грязной воды.
C Залить раствор для очистки в резервуар для чистой воды. Уровень заполнения не должен превышать отметку „MAX“ .

Эксплуатация

1

A

B

C



Включение устройства

A Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
B Нажать переключатель "Всасывание" для включения всасывающей турбины.
C Нажать переключатель "Разбрызгивание" для включения распылительного насоса.

2

A



A Для нанесения раствора для очистки нажать рычаг на колене.
Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожках. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).
B Нажать переключатель "Всасывание" для включения всасывающей турбины.
C Нажать переключатель "Разбрызгивание" для включения распылительного насоса.

Окончание работы

1

A



B

Выключение аппарата

A Выключить переключатели "Разбрызгивание" и "Всасывание".
B Отсоедините прибор от электросети.

Окончание работы

2

A

B

C

Опорожнить резервуар для грязной воды

A Если резервуар для грязной воды переполнен, выключить переключатели "Всасывание" и "Разбрызгивание".

B Снять крышку.

C Вынуть резервуар для грязной воды из прибора и опустошить его.

3

A

B

C



D

Удалить содержимое из резервуара для чистой воды

A Выключите прибор.

B Быстро нажать рычаг на колене для спуска давления.

C Отсоединить колено от распылительного/всасывающего шланга.
Повесить всасывающий шланг в резервуар для чистой воды.

D Нажать переключатель "Всасывание" для включения всасывающей турбины.

4

A

B

C

После каждой эксплуатации

A Промыть прибор.

B Опустошить емкость грязной воды и промыть под проточной водой.

C Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
Откачать оставшуюся свежую воду из резервуара.

D Очистить прибор снаружи влажной тряпкой.

E Во избежание возникновения неприятного запаха при длительном простое удалить всю воду из прибора.

F Тщательно просушить прибор: Снять крышку или отвести в сторону.

6

A

Транспортировка

A При транспортировке всасывающую трубку положить на рукоятку для ношения и уложить распылительный/всасывающий шланг на устройство.
Смотать сетевой кабель и повесить на крючки.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания
8 (800) 250-39-39
Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru
sales@chisto.ru