




Триммер 18 В

Поистине универсальное решение: аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery обеспечивает удобную работу, позволяет легко скашивать траву в углах и аккуратно подрезает ее по краям газонов.



1 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

3 Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

4 Откидная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.



Триммер 18 В

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

Технические характеристики


№ для заказа		1.444-310.0
Штрих-код (EAN)		4054278550237
Рабочий диаметр	см	30
Скорость вращения	об/мин	7800
Режущий инструмент		катушка с леской
Удлинение лески		автоматическое
Форма лески		витая
Толщина лески	мм	1,6
Регулятор скорости вращения		нет
Аккумуляторная платформа		Мощность аккумулятора
Напряжение аккумулятора	В	18
Производительность от 1 заряда *	м	max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Время работы от 1 заряда	мин	max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Масса (без принадлежностей)	кг	2,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1325 × 312 × 315

Комплектация

Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки * Кромка газона

Триммер 18 В 1.444-310.0

KÄRCHER


		№ для заказа					Цена	Описание	
Lawn trimmer									
Катушка с леской для LTR 18 Battery	1	2.444-014.0							■
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	2	2.444-016.0						Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	□
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	3	2.444-022.0						Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	□
Аккумуляторы									
Аккумулятор Battery Power 18/25	4	2.445-034.0						Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	□
Аккумулятор Battery Power 18/50	5	2.445-035.0						Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/5,0 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	□
Зарядные устройства									
Быстрое зарядное устройство 18 В	6	2.445-032.0						Быстрое зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею Kärcher 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех батарей на 18-ти вольтовой платформе Kärcher Battery Power.	□
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство									
Стартер Комплект Battery Power 18/25	7	2.445-062.0						Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформе 18 В.	□
Стартер Комплект Battery Power 18/50	8	2.445-063.0						Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.