

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



<http://www.kaercher.com/dealersearch>



البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي		
الجهد الكهربائي	V	230
سلك التوصيل	Hz	1~50
درجة الحماية	kW	1,8
فئة الحماية	IP X5	
منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)	I	10
	A	

وصلة المياه		
ضغط التدفق (الحد الأقصى)	ميغا باسكال	0,8
درجة حرارة التدفق (الحد الأقصى)	درجة مئوية	40
كمية التدفق (الحد الأدنى)	لتر/دقيقة	9
الحد الأقصى لارتفاع الشفط	م	0,5

بيانات القدرة		
ضغط العمل	ميغا باسكال	11
أقصى ضغط مسموح به	ميغا باسكال	13
كمية تدفق المياه	لتر/دقيقة	6,3
كمية تدفق (الحد الأقصى)	لتر/دقيقة	7,0
كمية تدفق مواد التنظيف	لتر/دقيقة	0,3
قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي	نيوتن	16

التوصيل الكهربائي		
الطول	مم	516
العرض	مم	295
الارتفاع	مم	282
الوزن والجهاز جاهز للعمل مع الملحقات التكميلية	kg	12,2

القيم المحتسبة طبقاً للمواصفة EN 60335-2-79		
قيمة اهتزاز ذراع اليد	م/ث ²	>2,5
الشك K	م/ث ²	0,3
مستوى ضغط الصوت L _{PA}	ديسيبل (أ)	75
الشك K _{PA}	ديسيبل (أ)	3
مستوى قدرة الصوت K _{WA} + L _{WA}	ديسيبل (أ)	91

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

الملحقات وقطع الغيار

ملحقات خاصة

تزيد الملحقات الخاصة من إمكانيات استخدام جهازك. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بهذا الصدد لدى وكيل KARCHER لديك.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KARCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

تجد العناوين من خلال:

www.kaercher.com/dealersearch

الجهاز لا يصدر أي ضغط.

- يجب التحقق من ضبط أنبوب الشعاع.
- التحقق من الإمداد بالمياه وفقاً لكمية التدفق الكافية.
- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مفلطحة ونظفها بالماء الجاري
- تصريف الهواء من الجهاز: قم بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم الضغط العالي وانتظر (دقيقتين كحد أقصى)، حتى تخرج المياه من وصلة الضغط العالي خالية من الفقاعات الهوائية. قم بإيقاف الجهاز وتوصيل خرطوم الضغط العالي مرة أخرى.

تذبذب الضغط بقوة

- تنظيف منفذ الضغط العالي: يتم إزالة القاذورات من فتحة المنفذ باستخدام إبرة وتُغسل الفتحة بالماء بحيث يكون الغسل من الناحية الأمامية.
- يتم التحقق من كمية تدفق الماء.

التسرب من الجهاز

- إن حدوث تسرب طفيف من الجهاز يعد أمراً حتمياً من الناحية الفنية. في حالة زيادة نسبة التسرب عن ذلك يلزم الرجوع إلى خدمة العملاء المعتمدة.

لا يتم شفط مواد التنظيف.

- استخدم أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power).
- لف أنبوب الشعاع إلى الوضع „Mix“ (الحد الأقصى).
- يتم تنظيف الفلتر الموجود بخرطوم شفط مواد التنظيف.
- يجب التحقق من مواضع التعقد والالتواء بخرطوم شفط مواد التنظيف.

- اسحب المصفاة الموجودة بوصلة الماء للخارج باستخدام زردية مفلطحة ونظفها بالماء الجاري

الصيانة

الجهاز لا يتطلب صيانة.

المساعدة عند حدوث أعطال

- يمكنك إصلاح الأعطال البسيطة بنفسك مع الاستعانة بالعرض العام التالي.
- في حالة الشك في وجود عطل برجاء التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.



- خطر التعرض لصدمة كهربائية. قبل القيام بجميع أعمال العناية والصيانة يجب إيقاف الجهاز وسحب قابس الشبكة.
- غير مسموح بإجراء الإصلاحات والعمل بالمكونات الكهربائية بالجهاز إلا لخدمة العملاء المعتمدة.

الجهاز لا يعمل

- اجذب ذراع مسدس الرش اليدوي، فيتم تشغيل الجهاز.
- تحقق من تطابق الجهد المدون على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.
- يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة سلك التوصيل الرئيسي.

الجهاز لا يعمل مع سماع هدير المحرك،

- هبوط الفلطية نتيجة لضعف شبكة التيار أو عند استخدام كابل التمديد.
- عند التشغيل يتم سحب ذراع مسدس الرش اليدوي أولاً ثم يضبط مفتاح الجهاز على التشغيل „ON“.

- اضغط على علبه الوصلة السريعة
بخرطوم الضغط العالي في اتجاه السهم
واسحب خرطوم الضغط العالي.

صورة 1

- قم بتخزين وصلة سلك التوصيل الرئيسي
وخرطوم الضغط العالي والملحقات
بالجهاز.

الحماية من التجمد

تنبيه

- يمكن أن تتلف الأجهزة والملحقات التي لم يتم
تفريغها بشكل تام تحت تأثير التجمد. يتم
تفريغ الجهاز والملحقات تماما وحمايتهم من
التجمد.

تفاديا لحدوث تلفيات:

- قم بتفريغ الجهاز دائماً من المياه: قم
بتشغيل الجهاز بدون توصيل خرطوم
الضغط العالي وبدون توصيل مصدر
الإمداد بالماء (لمدة دقيقة بحد أقصى) ثم
انتظر حتى يتوقف خروج الماء تماما من
وصلة الضغط العالي. قم بإيقاف تشغيل
الجهاز.
- يتم حفظ الجهاز وملحقاته كاملة في مكان
ضد التجمد.

العناية والصيانة

خطر

- خطر التعرض لصدمة كهربائية. قبل القيام
بجميع أعمال العناية والصيانة يجب إيقاف
الجهاز وسحب قابس الشبكة.

العناية

- قبل التخزين لفترات طويلة، على سبيل المثال
في فصل الشتاء:
- اسحب الفلتر من خرطوم شفط مواد
التنظيف ونظفه تحت الماء الجاري.

النقل

تنويه

- احرص على مراعاة وزن الجهاز لتجنب وقوع
حوادث أو إصابات أثناء النقل (انظر البيانات
التقنية).

النقل اليدوي

صورة إيضاحية 1

- ارفع الجهاز من مقبض الحمل واحمله.
- صورة إيضاحية 2
- اسحب مقبض النقل إلى أن يثبت بصوت
مسموع.
- اسحب الجهاز عن طريق مقبض النقل.

النقل في سيارات

- قم بتأمين الجهاز ضد الانزلاق والانقلاب.

التخزين

تنويه

- احرص على مراعاة وزن الجهاز لتجنب وقوع
حوادث أو إصابات عند اختيار مكان
التخزين (انظر البيانات التقنية).

تخزين الجهاز

- قبل تخزين الجهاز لفترة طويلة، في الشتاء
مثلاً، يجب أيضاً مراعاة الإرشادات الواردة في
فصل العناية.
- قم بإيقاف الجهاز على أرضية مستوية.
- اضغط على مفتاح الفصل بمسدس الرش
اليدوي وافصل خرطوم الضغط العالي
عن مسدس الرش اليدوي.

استخدام مواد التنظيف



كما أن استخدام أنواع خاطئة من مواد التنظيف أو الكيماويات قد يخل بأمان الجهاز. لا تستخدم إلا مواد العناية والتنظيف التي تنتجها شركة KARCHER من أجل القيام بعملية التنظيف، نظراً لأن هذه المواد مصممة خصيصاً للاستخدام مع هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام أية مواد عناية وتنظيف أخرى إلى تلف الجهاز سريعاً وسقوط الحق في الضمان. برجاء إخطار المتجر المتخصص بذلك أو طلب الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة من شركة KARCHER مباشرة.



الاستخدام الخاطئ لمواد التنظيف يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات بالغة أو حالات تسمم. عند استخدام المنظفات احرص على مراعاة نشرة بيانات السلامة الصادرة من الشركة المنتجة للمنظفات، ولاسيما الإرشادات الخاصة بتجهيز الحماية الشخصية.

صورة إيضاحية

- اسحب خرطوم شطف مادة التنظيف من جسم الجهاز بالطول المرغوب.
 - قم بتعليق خرطوم شطف مادة التنظيف في وعاء محلول مادة التنظيف.
 - استخدم أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power).
 - لف أنبوب الشعاع إلى الوضع „Mix“ (الحد الأقصى).
- ملحوظة:** وهكذا يضاف محلول مواد التنظيف إلى شعاع الماء عند التشغيل.
- اختياري**

- املاً خزان مادة التنظيف بفوهة الرغوة بمحلول مادة التنظيف (يجب الالتزام ببيانات كمية التعبئة الموجودة على وعاء مواد التنظيف).

طرق التنظيف الموصى بها

- يتم رش مواد التنظيف بحرص على الأسطح الجافة وتترك لتقوم بمفعولها (ليس لتجف).
- تُغسل الأوساخ المتفككة بشعاع الضغط العالي.

قطع التشغيل

- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
- ومع زيادة طول فترات توقف العمل (أكثر من 5 دقائق) يتم إيقاف تشغيل الجهاز من مفتاح الجهاز „0/OFF“.

إنهاء التشغيل



لا يتم فصل خرطوم الضغط العالي إلا من مسدس الرش اليدوي أو من الجهاز إلا في حالة عدم توفر الضغط بالنظام.

تنبيه

احترس: عند فصل خرطوم التغذية أو

خرطوم الضغط العالي، يمكن أن تخرج مياه دافئة من الوصلات بعد التشغيل.

- بعد العمل باستخدام مواد التنظيف: قم بتشغيل الجهاز لمدة حوالي دقيقة لغسله.
- قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز بالضغط على „0/OFF“.
- أغلق صنبور المياه
- يتم ضغط ذراع مسدس الرش اليدوي للتخلص من الضغط المتبقي في النظام.
- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.
- اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل.
- أفضل الجهاز عن مصدر الإمداد بالمياه.

التشغيل

تنبيه

تؤدي دورة التجفيف التي تزيد على دقيقتين إلى حدوث أضرار بمضخة الضغط العالي. إذا لم يتمكن الجهاز من إنشاء أي ضغط في غضون دقيقتين، فقم بإيقاف الجهاز والتصرف حسب الإرشادات الواردة في فصل «المساعدة في حالة حدوث اختلالات».

صورة 9

- قم بإدخال خرطوم الضغط العالي في الوصلة السريعة حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.
- قم بتركيب خرطوم الإمداد بالمياه على القابض الموجود على وصلة الماء.
- **ملحوظة:** لا تشمل التجهيزات الموردة على خرطوم السحب.
- قم بتوصيل خرطوم الماء بصنبور الإمداد بالماء.
- قم بفتح صنبور المياه باستمرار.
- أدخل القابض في المقبس.
- قم بتشغيل الجهاز بالنقر على المفتاح "I/ON".

صورة 10

- قم بتحريك ذراع مسدس الرش اليدوي.
- اسحب الذراع، فيتم تشغيل الجهاز.
- قم بتشغيل الجهاز ثم اتركه يعمل (دقيقتين كحد أقصى)، حتى يخرج الماء من مسدس الرش اليدوي خاليًا من الفقاعات الهوائية.
- قم بتحريك ذراع مسدس الرش اليدوي.
- **ملحوظة:** عند تحرير الذراع مجددًا يتوقف الجهاز مرة أخرى. ويظل الضغط العالي متوفرًا في النظام.

صورة 11

- أحكم إغلاق ذراع مسدس الرش اليدوي.

التشغيل

⚠️ خطر

ويتأثر شعاع الماء الخارج بمنفذ الضغط العالي تؤثر قوة ارتدادية على مسدس الرش اليدوي. يجب العناية بتوفير وقوف آمن واحكام تثبيت مسدس الرش اليدوي وأنبوب الشعاع.

⚠️ خطر

أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملائم. يجب عدم توجيه الشعاع على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.

تنبيه

خطر التعرض للضرر! لا يجوز تشغيل الجهاز إلا في وضع أفقي.

تنبيه

لا تقم بتنظيف إطارات السيارة أو الطلاء أو الأسطح الحساسة مثل الخشب باستخدام أداة طحن الاتساخت، خطر التعرض للضرر.

تنبيه

خطر حدوث أضرار بالطلاء

عند العمل باستخدام فرشاة الغسل يجب مراعاة أن تكون خالية من أي اتساخت أو أية جزينات أخرى.

صورة 12

- يتم إدخال أنبوب الشعاع المطلوب في مسدس الرش اليدوي ويثبت بلفه بزواوية قدرها 90°.
- قم بتحريك ذراع مسدس الرش اليدوي.
- اسحب الذراع، فيتم تشغيل الجهاز.
- **ملحوظة:** عند تحرير الذراع مجددًا يتوقف الجهاز مرة أخرى. ويظل الضغط العالي متوفرًا في النظام.

الإمداد بالمياه

قيم التوصيل - انظر لوحة الصنع/البيانات الفنية.

تنبيه

قد تضر الملوثات الموجودة في المياه بمضخة الضغط العالي والملحقات. وللوقاية منها يُنصح باستخدام مرشح مياه KARCHER (ملحق خاص، رقم الطلب 059-4.730)

الإمداد بالماء من وصلة الماء

يجب مراعاة القواعد الخاصة بشركة الإمداد بالماء.



وفقاً للقواعد السارية يُحظر تشغيل الجهاز مطلقاً بدون وجود فاصل النظام بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل النظام الملائم الذي تنتجه شركة KARCHER أو بدلا منه يُستخدم فاصل نظام وفقاً للمعيار EN 12729 من الفئة BA.

المياه التي تتساق عن طريق فاصل النظام لا تعد مياه صالحة للشرب.

تنبيه

احرص دائماً على توصيل فاصل النظام بمصدر الإمداد بالماء، ولا تقم أبداً بتوصيله بالجهاز بصورة مباشرة.

قم بشفط الماء من أوعية مفتوحة

يمكن استخدام منطف الضغط العالي هذا مع خرطوم شفط KARCHER بصمام لا رجوعي (ملحق خاص، رقم الطلب 4.440238) لشفط مياه سطحية مثل براميل تجميع الأمطار أو البرك (الحد الأقصى لارتفاع الشفط انظر البيانات الفنية).

- املاً خرطوم الشفط بالماء.
- اربط خرطوم الشفط بوصلة الماء بالجهاز وقم بتعليقه في مصدر للإمداد بالمياه (مثل برميل الأمطار).

ملحقات اختيارية *

17. فرشاة الغسل
صالحة للعمل باستخدام مواد التنظيف.
18. فرشاة تنظيف دوارة
صالحة للعمل باستخدام مواد التنظيف.
صالحة للتنظيف الألبى على وجه الخصوص.
19. فوهة الرغوة المزودة بخزان مادة التنظيف
يتم سحب مادة التنظيف من الخزان وتتشأ رغوة شديدة لمادة التنظيف.

ليست ضمن نطاق التسليم **

20. خرطوم الإمداد بالماء
يُستخدم خرطوم ماء مُعزز النسيج مع قارنه متداولة في الأسواق. القطر لا يقل عن 13 ملم (1/2 بوصة)؛ الطول لا يقل عن 7.5 م.

قبل التشغيل

تركيب الملحقات التكميلية

قبل بدء التشغيل يتم تثبيت الأجزاء المفكوة المرفقة مع الجهاز.

الصور، انظر الصفحة المطلوبة!



صورة إيضاحية

- يجب تثبيت قطعة التقارن المصاحبة في وصلة الماء الموجودة بالجهاز.
- صورة
- قم بإدخال خرطوم الضغط العالي في مسدس الرش اليدوي حتى يثبت في موضعه بصوت مسموع.
- ملحوظة: يجب مراعاة الضبط الصحيح لحلمات التوصيل.
- يتم التحقق من أمان التوصيل عن طريق السحب من خرطوم الضغط العالي.

وصف الجهاز

يتم وصف كافة التجهيزات المتوفرة في دليل التشغيل هذا. توجد بعض الاختلافات وفقاً لنوع الموديل (انظر العبوة)



الصور، انظر الصفحة المطوية!

1. مكان حفظ الملحقات
 2. مقبض للنقل، قابل للفك
 3. وصلة سريعة لخرطوم الضغط العالي
 4. مفتاح الجهاز "تشغيل / إيقاف"
 5. وصلة سلك التوصيل الرئيسي والقابس الكهربائي
 6. مقبض
 7. عجلة نقل
 8. وصلة ماء مزودة بمصفاة مركبة
 9. قارنة لوصلة الماء
 10. خرطوم شغط مادة التنظيف (مزود بفلتر)
 11. مسدس الرش اليدوي
 12. صمام غلق مسدس الرش اليدوي
 13. خرطوم الضغط العالي
 14. مفتاح لفصل خرطوم الضغط العالي عن مسدس الرش اليدوي
 15. أنبوب الشعاع مع منظم الضغط (Vario Power). يستخدم للقيام بمهام التنظيف الاعتيادية. يمكن ضبط ضغط التشغيل بين "Min" (الحد الأدنى) و "Max" (الحد الأقصى) على نحو غير تدريجي. في وضع الحد الأقصى "Mix" يمكن إضافة مادة التنظيف.
 16. من أجل تعديل ضغط التشغيل، قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي ولف أنبوب الشعاع إلى الوضع المطلوب.
- أنبوب الشعاع مع مزبل القاذورات بالنسبة للاتساختات العنيدة

معدات الحماية الشخصية

يتم ارتداء ملابس ونظارات واقية مناسبة للحماية من المياه والقاذورات التي تترد متناثرة.

ضمان ثبات الجهاز



- قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الثبات للجهاز للحيولة دون تعرضه للحوادث أو الإصابات.
- يتم ضمان ثبات الجهاز عند وضعه على أرضية مستوية.

إرشادات السلامة



تعمل تجهيزات الأمان على حماية المستخدم وغير مسموح بإدخال تعديلات عليها أو الاستغناء عن وظائفها.

مفتاح الجهاز

يعمل مفتاح تشغيل الجهاز على الحيولة دون التشغيل غير المتعمد للجهاز.

صمام غلق مسدس الرش اليدوي

يقوم صمام الغلق بحجز ذراع مسدس الرش اليدوي ويحول دون بدء تشغيل الجهاز بشكل غير متعمد.

صمام التيار الزائد المزود بمفتاح الضغط

يمنع صمام التيار الزائد تجاوز معدل الضغط المسموح به عند القيام بأية أعمال باستخدام الجهاز.

في حالة تحرير الذراع بمسدس الرش اليدوي، يقوم مفتاح الضغط بإغلاق المضخة التي تعمل على إيقاف شعاع الضغط العالي. وعند سحب الذراع، تعمل المضخة مرة أخرى.

أخرى من مواد التنظيف أو الكيماويات قد يضر بسلامة الجهاز.

تنويه

- في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة احرص على إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / مفتاح الأجهزة و قم بخلع قابس التيار من الشبكة الكهربائية.
- عند تنظيف الأسطح المطلية يجب ألا تقل المسافة بينها وبين الشعاع عن 30 سم تفاديا لحدوث تلفيات.
- يجب عليك دائماً مراقبة الجهاز طالما كان الجهاز قيد التشغيل.
- لا يجب تشغيل الجهاز في درجات حرارة تحت الصفر.

مخاطر أخرى

تحذير

- لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال في عملية الرش.
- لا يتم نهائياً شطف سوائل تحتوي على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة! ومنها علي سبيل المثال البنزين أو مخففات الألوان أو الزيوت الساخنة. يعد ضباب الرشاش مادة ذات قابلية عالية للاشتعال و متفجرة وسامة. لا يتم استعمال الأسيطون والأحماض غير المخففة والمواد المذيبة لأنها تضر الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.
- يُحظر نهائياً تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة للانفجار.
- عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل محطات الوقود) يجب الالتزام بقواعد الأمان المحددة.

- قد تتعرض إطارات السيارات/صمامات الإطارات للتلف والانفجار من تأثير شعاع الضغط العالي. وتوضح أول علامة على حدوث ذلك في تغيير لون الإطار. وتشكل إطارات السيارات وصمامات الإطارات التالفة خطورة على حياة الأفراد. يراعى عند التنظيف ألا تقل المسافة بين الشعاع والجسم الذي يتم تنظيفه عن 30 سم!
- احفظ رقائق التغليف بعيداً عن متناول الأطفال، خطر الاختناق!

تحذير

- غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأطفال أو غير المدربين.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا تتوافر لديهم الخبرة و/أو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.
- لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
- ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعبهم بالجهاز.
- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للتعليمات. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة وبحرص على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند العمل باستخدام الجهاز.
- خراطيم الضغط العالي والتريكات والقارنات ضرورية لأمان الجهاز. يقتصر الاستخدام على خراطيم الضغط العالي والتريكات والقارنات التي تتصح بها الشركة المنتجة.
- لا يُستخدم الجهاز عند تواجد أشخاص آخرين في نطاق العمل إلا مع ارتدائهم لملابس واقية.
- لقد تم تطوير هذا الجهاز لاستخدام مواد التنظيف التي تنتجها الشركة المنتجة أو تتصح باستخدامها. كما أن استخدام أنواع

والثبي أو التموّج والتعقد وما شابه ذلك.
يجب حماية وصلات الشبكة من السخونة
والزيت والحواف الحادة.



لا يتم توصيل الجهاز إلا بتيار متردد فقط.
يجب أن يتطابق الجهد مع ما هو مدون
على لوحة صنع الجهاز.

غير مسموح بتوصيل الجهاز بأي دائرة
كهربائية سوى تلك التي يقوم بتركيبها
كهربائي مختص ويكون ذلك وفقا للمعيار
IEC 60364.

وصلات التطويل الكهربائية غير المناسبة
قد تمثل مصدر خطورة. ففي الأماكن
المفتوحة لا تستخدم سوى وصلات
التطويل الكهربائية المعتمدة والمخصصة
لذلك والتي تتميز بعرض كافي للسلك.

10-1 م: 1,5 ملم²؛ 10-30 متر: 2.5 ملم²
يُفك دائما سلك التمديد من بكرة الكابل
بالكامل.

لأسباب أمنية ننصح بشكل أساسي بتشغيل
الجهاز عبر مفتاح قطع الدائرة الكهربائية
تيار الخلل (بعد أقصى 30 ملي أمبير).

التعامل الآمن



تحقق دائما وقبل كل استخدام من
المكونات الهامة، مثل خرطوم الضغط
العالي، ومسدس الرش اليدوي وتجهيزات
الأمان. يتم استبدال المكونات التالفة على
الفور. لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة
مكونات تالفة.

لا توجه شعاع الضغط العالي على نفسك
أو الآخرين بهدف تنظيف الملابس أو
الأحذية.

لا يتم الرش لتنظيف الأشياء التي تحتوي
على مواد تمثل خطورة على الصحة (مثل
الأسبستوس).

الرموز الموجودة على الجهاز

لا يجب أن يتم توصيل الجهاز بشبكة
مياه الشرب العمومية بشكل مباشر.



1. خطر التعرض للضرا لا
يجوز تشغيل الجهاز إلا في
وضع أفقي.

2. يجب عدم توجيه شعاع الضغط العالي
على الأشخاص أو الحيوانات أو الأجهزة
الكهربائية المفعلة أو حتى على الجهاز
نفسه.

3. احرص على حماية الجهاز من التجمد.

المكونات الكهربائية



■ يجب ألا يتم الإمساك بقابس الشبكة
والمقبس بأيدي مبتلة بالماء نهائياً.
■ يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بوصلة
سلك التوصيل الرئيسي وقابس الوصل
الموجود به وذلك قبل التشغيل في كل
مرة. احرص فورا على استبدال وصلة
سلك التوصيل الرئيسي التالفة عن طريق
خدمة العملاء المعتمدة/ فني كهربائي
مختص. لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة
سلك توصيل رئيسي تالف.

■ يجب حماية جميع الأجزاء التي يمر بها
التيار في نطاق العمل من شعاع الماء.
■ يجب أن يكون كل من قابس الوصل
وقارنات سلك التمديد مقاوم للماء كما
يجب ألا يوضع في الماء يجب ألا تكون
القارنة على الأرض. يُفضل استخدام
الطنابير الكابلية، والتي تضمن عدم تواجد
المقابس على ارتفاع يقل عن 60 مم من
سطح الأرض.

■ براعي ألا تتعرض وصلة سلك التوصيل
الرئيسي أو سلك التمديد للضرر أو التلف
نتيجة للمرور فوقها أو تعرضها للالتواء

عزيري العميل.

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

غير مسموح بإزالة المياه من المسطحات المائية العامة في بعض البلدان.

لا يجوز إجراء الأعمال التي يُستخدم فيها المنظفات إلا في الأماكن المحكمة ضد التسريب والمزودة بوصلة لشبكة الصرف الصحي. لا تدع المنظفات تترسب إلى المياه أو إلى التربة.

لا يُسمح بإجراء أعمال النظافة التي يتخلف عنها مياه صرف محتوية على زيوت مثل غسل المحرك والهيكّل السفلي للسيارة إلا في أماكن الغسل المزودة بمصفاة زيت.

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشمولات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يُستخدم منظف الضغط العالي هذا إلا للأعمال المنزلية الخاصة فقط.

- لتنظيف الأجهزة والسيارات والمباني والعدد والواجهات والشرفات ومعدات الحدائق وغيرها وذلك باستخدام شعاع ماء بالضغط العالي (إذا لزم الأمر تُضاف مواد تنظيف).
- مع الملحقات وقطع الغيار ومواد التنظيف المصريح بها من قبل شركة KARCHER. يجب الالتزام بالإرشادات المرفقة مع مواد التنظيف.

السلامة

أهمية الارشادات



الانتباه إلى المخاطر المباشرة وشبكة الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



الانتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه


الانتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامة.



العربية



ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru