



Вращающаяся щетка WB 120

Идеальное решение для очистки гладких лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей: вращающаяся моечная щетка со сменными насадками.

1 Вращающаяся моечная щетка

- Бережная и эффективная мойка.

2 Подача чистящего средства через аппарат высокого давления

- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.

3 Возможность замены насадки

- Простая замена насадок для решения различных задач или в случае сильного износа щетины.

4 Совместимость с адаптером для садового шланга

- Быстрое присоединение любых щеток Kärcher к садовому шлангу для применения без аппарата высокого давления.



Вращающаяся щетка WB 120

Технические характеристики

№ для заказа	2.644-061.0
Штрих-код (EAN)	4054278476452
Масса (с упаковкой)	кг 0,46

Вращающаяся щетка WB 120 2.644-061.0



		№ для заказа						Цена	Описание	
Моечные щетки и губки										
Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100	1	2.644-062.0							Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).	☐
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100	2	2.644-063.0							Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микрофибры.	☐
Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100	3	2.644-064.0							Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.	☐

☐ Доступные аксессуары.