



Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100

Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.

1 Черная жесткая щетина

- Легкое устранение стойких загрязнений.

2 Для очистки поверхностей вокруг дома

- Идеальное решение для очистки нечувствительных поверхностей (каменных, металлических, полимерных и т. д.).

3 Опциональная принадлежность

- Расширение функциональных возможностей вращающейся моечной щетки.

4 Совместимость

- Совместимость с вращающейся моечной щеткой WB 120 и предшествующей моделью щетки WB 100.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

Сменная насадка Home&Garden для WB 120
и WB 100

Технические характеристики

№ для заказа		2.644-064.0
Штрих-код (EAN)		4054278476483
Масса	кг	0,14
Масса (с упаковкой)	кг	0,21
Размеры (Д × Ш × В)	мм	153 × 153 × 58